


**Benötigen Sie Unterstützung?**  
Rufen Sie einfach unseren technischen Kundenservice an:  
**0185-99 88 77**  
Wir sind für Sie da! Von montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr (0-99 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend).







- Mit der Telefonsteckdose wird nur der Splitter verkabelt.
- Danach werden am Splitter Ihre Endgeräte angeschlossen (Telefon, ggf. ISDN-Dose, Router und Anrufbeantworter).

### Die Verkabelung

Bitte beachten Sie:



### Lieferumfang



## Profi-Schutz für Ihren PC – das Tele2 Sicherheitspaket



**Online-Vorteil:  
3 Monate kostenlos!**

Beim Surfen sind Sie immer mehr Angriffen ausgesetzt, die Ihre wichtigsten Daten (Fotos, Musik) zerstören können. Schützen Sie sich mit professioneller Hilfe.

### Der Tele2 Rundum-sorglos-Schutz:

- ✓ Schützt Ihre wichtigsten Daten (Fotos, Musik, Videos)
- ✓ Kostenlose, vollautomatische Software-Updates
- ✓ Bis zu 3 Computer schützen – nur 1 Lizenz zahlen
- ✓ Ausgezeichneter Schutz für nur 3,95 €<sup>1</sup> pro Monat

### Vertrauen Sie den Testergebnissen:



Jetzt bestellen: [www.tele2.de/Sicherheitspaket](http://www.tele2.de/Sicherheitspaket) oder  
0185-99 88 95<sup>2</sup> (8-21 Uhr)


1) Angebot gilt bis 31.12.2010, nur für Tele2 Kunden, 3 Monate kostenlos, danach monatlich 3,95 €, Lizenz berechtigt zur Nutzung des Sicherheitspaketes für bis zu drei Rechner. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, automat. Vertragsverlängerung um 3 Monate, Kündigungsfrist 2 Monate zum Vertragsende, Abrechnung über die Tele2 Rechnung. Das Sicherheitspaket wird unabhängig von der Nutzung des jeweiligen Tele2 Produktes separat aktiviert. Tele2 Sicherheitssoftware ist nur als Download erhältlich. Bezug setzt gültige E-Mail-Adresse voraus.

2) 0 bis 19 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

**TELE2**  
Warum mehr bezahlen?

# Installations-Anleitung

Für Ihren Tele2 WLAN-Router Thomson SpeedTouch 585v6



**TELE2**  
Warum mehr bezahlen?

## Die Inbetriebnahme

### Bitte beachten Sie:


Sie benötigen Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort), die unten auf dem Lieferschein stehen.

Schalten Sie den Router nach der vollständigen Verkabelung ein (Schalter auf der Rückseite). Nach dem Einschalten des Routers sollten die LEDs (Lampen) wie folgt leuchten:


LED-Name	Leuchtet	Bedeutung
Power	Grün	Am Stromnetz angeschlossen
Ethernet	Grün	Netzwerkverbindung aktiv (sofern Ihr PC eingeschaltet ist)
DSL	Grün	An Splitter angeschlossen
WLAN	Rot	Noch keine Verschlüsselung
Internet	Aus	Noch keine Internetverbindung

## 1 Benutzername und Kennwort eingeben


- Öffnen Sie Ihren Webbrowser (z. B. Internet Explorer), geben Sie bitte die Internet-Adresse <http://192.168.1.254> ein und drücken Sie die Enter-Taste.
- Klicken Sie bitte in der Navigation links auf „Breitbandverbindung“.



- Bitte klicken Sie nun im Abschnitt „Internet“ auf „Mehr anzeigen“.



- Jetzt können Sie Ihre Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort), die Sie unten auf dem Lieferschein finden, in die vorgesehenen Felder eingeben. Setzen Sie einen Haken bei „Kennwort speichern“, damit Sie künftig Ihr Kennwort nicht immer wieder eingeben müssen. Klicken Sie dann oben rechts auf „Verbinden“.



**Achtung:** Falls Benutzername und Kennwort bereits eingegeben sind, klicken Sie auf „Trennen“ und geben Sie Ihre Zugangsdaten erneut ein.

## 3 WLAN am PC/Notebook einrichten

Die WLAN-Verschlüsselung ist nun aktiviert und die Lampe an Ihrem Router bei „WLAN“ leuchtet jetzt grün. Schließen Sie Ihren Webbrowser (z. B. Internet Explorer) und ziehen Sie das gelbe Netzwerkkabel von Router und PC ab. (Mit einer verkabelten Verbindung können Sie natürlich bereits jetzt im Internet surfen.) Um kabellos surfen zu können, müssen Sie jetzt auf Ihrem PC eine drahtlose Verbindung einrichten. Durch bspw. einen WLAN-USB-Stick oder eine Netzwerkkarte ist Ihr PC WLAN-fähig. Zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung unter Windows beachten Sie bitte die folgenden 3 Schritte:

- Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf das grün markierte Symbol für drahtlose Netzwerkverbindungen.



- In dem Fenster werden nun alle verfügbaren Drahtlosverbindungen angezeigt. Hier werden Netzwerkname (SSID), Signalstärke und Informationen über die Verschlüsselung angezeigt. Die SSID Ihres Netzwerks finden Sie auf der Unterseite Ihres Routers (siehe Abb. unten). Wählen Sie nun das Netzwerk Ihres Routers aus und klicken Sie auf „Verbinden“.




Abb. Unterseite des Routers (Beispiel)



- Geben Sie nun den Netzwerkschlüssel für Ihre WLAN-Verbindung ein. Ihr Router wird standardmäßig mit einer WPA-PSK Verschlüsselung ausgeliefert. Den individuell voreingestellten Schlüssel finden Sie auf der Unterseite Ihres Routers (siehe Abb. oben). Wenn Sie mit der Eingabe des Sicherheitsschlüssels fertig sind, klicken Sie auf „OK“.




**Achtung:** Bitte beachten Sie, dass der WPA-Schlüssel immer 10-stellig ist und sich ausschließlich aus Zahlen und den Großbuchstaben von A bis F zusammensetzt.

**Fertig. Sie können nun mit Ihrem Router sicher drahtlos surfen!**

## 2 Netzwerk verschlüsseln

- Klicken Sie zuerst links auf „Heimnetzwerk“. In dem sich nun öffnenden Fenster klicken Sie bitte unter **Wireless** auf den Link „WLAN: SpeedTouch XYZ123“.



- Klicken Sie oben rechts auf „Konfigurieren“.



- Es öffnet sich das Menüfenster „WLAN-Zugangspunkt – SpeedTouch XYZ123“.



- Im Abschnitt „Sicherheit“ wählen Sie bitte unter dem Punkt „Geräte zulassen“ über die Auswahlliste die Option „Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)“ aus.

Neue Geräte zulassen: Neue Stationen sind zugelassen (automatisch)

- Es erscheint der voreingestellte Sicherheitsschlüssel. Zum Schluss klicken Sie bitte unten auf „Übernehmen“. Jetzt können Sie sicher über die verschlüsselte WLAN-Verbindung surfen.